

Návod k otvírání

1.

Postavte hlavolam do vzpřímené polohy posuvnou lištou nahoru.

2.

Mírně klepněte o podložku, dokud neuslyšíte pojistný kolíček uvnitř sjet dolů.

3.

Odsuňte dřevěné víko a vložte nebo vyjměte bankovku.

4.

Zasuňte víko zpět, otočte hlavolam a opět mírně klepněte o podložku.

5.

Až uslyšíte zaklapnout pojistný kolíček, trezor je uzavřen.