



Montáž Montáž




Připojte bočnici E2 a přišroubujte ji dvěma šrouby B1 na každé straně.

Připojte bočnici E2 a přišroubujte ji dvěma šrouby B1 na každé straně.




Přišroubujte madla k tyčím pomocí šroubků B3. Pozor! Nedotahujte šroubky naplno, ale pouze, aby z madla nevyčnívaly.

Pomocou skrutiek B3 priskrutkujte rukoväť k tyčiam. Pozor! Nedotahujte skrutky úplne, ale len tak, aby vyčnievali z rukoväti.




Pripevněte počítadla pomocí šroubů B2.

Pomocou skrutiek B2 pripevnite počítadlo.




Nasuňte 4 madla A2 a 4 kryty A3 na konce tyčí podle obrázku.

Podľa obrázka nasuňte na konce tyčí 4 madlá A2 a 4 kryty A3.



Složte dohromady počítadla podle obrázku.

Zložte dohromady počítadla podľa obrázku.



Ujistěte se, že stůl je vyvážený a dotáhněte boční šrouby pomocí klíče C1.

Skontrolujte, či je stôl vyvážený, a pomocou klúča C1 dotiahnite bočné skrutky.

stolní FOTBÁLEK

NÁVOD NA MONTÁŽ

Součásti Súčiastky

Číslo Číslo	Množství Množstvo	Číslo Číslo	Množství Množstvo
A1	2 x	E1	2 x
A2	4 x	E2	2 x
A3	4 x	E3	1 x
B1	8 x	E4	2 x
B2	4 x		
B3	4 x		
C1	1 x		


Domáci Domáci	Množství Množstvo	Hosté Hostia	Množství Množstvo
T1	1 x	T1	1 x
T2	1 x	T2	1 x

Upozornění Upozornenie

Před použitím se ujistěte, že výrobek je kompletně a správně sestaven podle montážního návodu. Všechny komponenty najdete uvnitř krabice. Montáž výrobku musí být provedena dospělým nebo pod jeho dozorem. Před montáží odstraňte ze součástek ochrannou fólii.


Pred použitím sa uistite, že je výrobok kompletno a správne zostavený podľa návodu na montáž. Všetky komponenty nájdete v škatuli. Výrobok musí zmontovať dospelá osoba alebo mladšia osoba pod jej dozorom. Pred montážou odstráňte zo súčiastok ochrannú fóliu.

Montáž Montáž




1. Vezměte dva díly E1 a jeden díl E2 a spojte je dvěma šrouby B1 na každé straně.

1. Vezmite dva diely E1 a jeden diel E2 a spojte ich na každej strane dvoma skrutkami B1.




2. Zasuňte hrací plochu E3 do drážky smontovaných dílů.

2. Zasuňte hraciu plochu E3 do drážky v zmontovaných dieloch.



3. Na konce tyčí s hráči navlečte gumové kroužky.

3. Na konce tyčí s hráčmi navlečte gumové krúžky.



4. Zasuňte tyče s hráči T1, T2, T3 a T4 do otvorů na delší straně. Dávajte pozor na správné pořadí.

4. Zasuňte tyče s hráčmi T1, T2, T3 a T4 do otvorov na dlhšej strane. Dávajte pozor na správné poradie.